



850.007

Bedienungsanleitung
Seifenspender

D/A/CH

Instruction manual
Soap dispenser

GB/UK

Mode d'emploi
Distributeur de savon

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Dispenser di sapone

I/CH

Mantenga las instrucciones
Dispensador de jabón

E

Manual de instruções
Dispensor de sabonete

P

Gebruiksaanwijzing
Zeepdispenser

NL/B

Brugsanvisning skal
Sæbedispenser

DK

Инструкция по эксплуатации
Дозатор для жидкого мыла

RUS

Kullanma kılavuzu
Sabun dispenseri

TR

Instrukcja obsługi
Dozownik do mydła

PL

Návod k obsluze
Dávkovač mýdla

CZ

Upute za upotrebu
Dozator sapuna

HR

Használati útmutató
Szappanadagoló

H

Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν
Συσκευή υγρού σαπουνιού


GR

Technische Daten:

Bezeichnung:	• Seifenspender für Wandmontage
Artikelnummer:	• 850.007
Material:	• Chromnickelstahl, gebürstet
Fassungsvermögen:	• 1 Liter
Abmessungen:	• B 123 x T 110 x H 204 mm
Gewicht:	• 0,5 kg
Zubehör:	• Befestigungsmaterial

Lieferung ohne Befüllung!

Baugruppenübersicht




Eigenschaften:

- ideal für den Einsatz in öffentlichen Waschräumen wie z. B. in der Gastronomie, Hotellerie, Flughäfen, etc.;
- manuelles, kartuschenloses Pumpsystem für Flüssigseife;
- Füllstandanzeige;
- geringer Wartungsaufwand.

Montage

- Packen Sie den Seifenspender aus und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Befestigen Sie den Seifenspender in der Nähe eines Waschbeckens so, dass er leicht zugänglich ist.

- Nehmen Sie die Wandhalterung vom Seifenspender ab und markieren Sie die Bohrlöcher anhand der Löcher in der Wandhalterung in gewünschter Höhe an der Wand.
- Bohren Sie 3 Löcher in die Wand und führen Sie dann die mitgelieferten Dübel in die gebohrten Löcher ein.
- Schrauben Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand fest und hängen Sie anschließend den Seifenspender daran auf.
- Achten Sie darauf, dass der Seifenspender auf der Wandhalterung einrastet.
- Ziehen Sie anschließend die Schraube im Inneren des Behälters fest an.




Wandhalterung



Schraube

Seife einfüllen / Seife entnehmen



Einfüllöffnung

- Öffnen Sie die Einfüllöffnung des Seifenspenders und füllen Sie den Behälter mit Flüssigseife.
- Die Mindestfüllmenge liegt bei ca. 300 ml.

- Entnehmen Sie nach Bedarf Seife aus dem Seifenspender, indem Sie auf den Pumpknopf vorne drücken.

Reinigung

- Reinigen Sie den Seifenspender mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Verwenden Sie **niemals** aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche zerkratzen können.
- Setzen Sie nach der Reinigung ein weiches, trockenes Tuch zum Trocknen und Polieren der Oberfläche ein.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)