

Reinigungstabs

A 15 MC

TabS für das Selbstreinigungsprogramm von Winterhalter Spülmaschinen

EINSATZBEREICH:

- Geeignet für den Einsatz im automatischen Selbstreinigungsprogramm von Winterhalter Spülmaschinen.
- Für die bedarfsweise Anwendung in allen gewerblichen Spülmaschinen.
- Geeignet für das Entfernen von Kalkrückständen.
- Für Silber, Aluminium (auch eloxiert) und Metalllegierungen nicht geeignet.
- Beseitigt unangenehme Gerüche.

Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Spülchemie und Wasseraufbereitung empfohlen.



DOSIERUNG:

Anwendung in der Spülmaschine:

- Bitte das Selbstreinigungsprogramm der Winterhalter Spülmaschine beachten.
- Folie vor der Anwendung entfernen.
- Flächensieb und Siebfilter zur manuellen Reinigung entnehmen und Tab in den Waschtank geben.
- Für einen Selbstreinigungsvorgang folgende Dosierungsempfehlung beachten:

| Maschine | Dosierung |
|-------------|---------------------|
| UC | 1 Tab |
| PT | 2 Tabs |
| UF | 2 – 3 Tabs |
| STR/MTR/MTF | 1 Tab pro Waschtank |



PRODUKTVORTEILE:

- Optimale Pflegewirkung
- Einfache Anwendung
- Schnell auflösend
- Mit angenehmem Frischduft

INHALTSSTOFFE:

Nichtionische Tenside, Phosphate, Duftstoffe

Enthält weder Chlor noch Phosphate.

Alle Winterhalter Produkte sind komplett frei von NTA und EDTA.

Reinigungstabs

A 15 MC

LIEFERGRÖSSEN:

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 20 x 0,05 kg | Beutel ¹ pro Karton |
| 10 x 0,2 kg | Dosen ² pro Karton |

¹ 6 Tabs pro Beutel ² 25 Tabs pro Dose

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|----------------------|---|
| Farbe | weiß |
| Geruch | produktspezifisch |
| pH Wert | 9,5 (16 g/l) |
| Lagerfähigkeit | 24 Monate |
| Lagerbedingungen | kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 25 °C |
| Gewicht pro Tablette | ca. 8 g |

ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden. (Duales System Deutschland GmbH)
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Nicht zur Reinigung von Spülgut geeignet!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, und deuten nicht auf Qualitätsmängel hin.
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- Produkt nach der Entnahme wieder fest verschließen.
- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Die Betriebsanleitungen der jeweiligen Winterhalter Spülmaschine sind zu beachten!
- Das Produkt ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Reinigern und Klarspülern für das gewerbliche Spülen einsetzbar und für den Lebensmittelbereich geeignet.

- Anwendung des Produktes nur in Verbindung mit dem Selbstreinigungsprogramm der Winterhalter Spülmaschine.
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine sollten am Betriebsende alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben, (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter www.winterhalter.de verfügbar.

SICHERHEITSHINWEISE:

| | |
|--------------------|---|
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| P101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
| P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| P280 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |
| P305 + P351 + P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
| P337 + P313 | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P501 | Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. |
| EUH208 | Enthält (Octahydro-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on, 1-(2,2,6-Trimethyl-1-Cyclohexenyl)-1-Penten-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |